

## Instrucciones de operación y mantenimiento

### SEPARADOR DE GRASAS en acero inoxidable CAINOX®

#### Incluye:

Separador de grasas  
Dosificador automático  
Kit de instalación del dosificador  
Bidón de enzimas

<b>MINI</b>	970.070.110
<b>STANDARD</b>	970.090.110
<b>MIDI</b>	970.135.110
<b>MAXI</b>	970.180.110
<b>PLUS</b>	970.200.110



#### Al propietario:

Si el Separador de Grasas de CAINOX®, de acero inoxidable AISI 304, ha sido instalado, siga las siguientes indicaciones:

#### Antes de usarlo:

- Compruebe que el separador y las salida/entrada estén limpias y no haya ningún derrame, etc.
- Compruebe que la tapa del separador esté bien cerrada.
- Ponga en marcha el dosificador según las instrucciones.
- Compruebe que la bomba dosifica el líquido dentro del separador

#### Operación normal:

Los componentes de los separadores de grasas de CAINOX® ofrecen excelentes propiedades de autolimpieza. Incluso con un uso correcto, es habitual que se acumulen restos sólidos o posos en el fondo del depósito. Por ello, se recomienda hacer una limpieza del separador de forma regular (como mínimo, 1 o 2 veces al año).

#### Limpieza:

- Extraiga la tapa, pero antes utilice mascarilla para evitar olores desagradables.
- Si la grasa acumulada es fluida, proceda al vaciado. Si el depósito contiene capas de grasa solidificadas, es aconsejable utilizar productos adecuados para diluirlas y que resulte más fácil su retirada. una vez retirado el lodo del fondo, lavar el depósito con agua caliente y jabón.
- Vuelve a colocar la tapa comprobando que la junta esté bien instalada para evitar los malos olores.