

Instrucciones de operación y mantenimiento

Tapas de registro estancas de acero inoxidable Cainox®

Incluye:

Sumideros nos. modelo:

01 Superficie

05 Rellenable



Al propietario:

El sistema de tapas para suelo CAINOX® de acero inoxidable AISI 304 o, alternativamente AISI 316L, que ha sido instalado para suelos, cumple con los estándares internacionales relativos a la calidad, flujo y autolimpieza

Antes de usarlo:

- Compruebe que la tapa esté limpia y no haya dejado derrames, etc.
- Compruebe que la tapa lleve los tornillos y la junta de neopreno.
En suelos de revestimiento vinílico compruebe que el anillo de fijación esté bien instalado.
- Compruebe que el tipo de tapa elegida es apta para la carga de peso requerida.

Operación normal:

Las tapas para suelos de acero inoxidable CAINOX® están equipados con una junta extraíble con excelentes propiedades de estanqueidad y pasos de olores.

Limpieza:

- Extraiga la tapa, tornillos y junta
- Limpie el angular, compruebe que la junta no tiene ningún deterioro.
No limpiar con productos agresivos, se recomienda agua y jabón.
- Vuelva a colocar la tapa comprobando que la junta está bien colocada y los tornillos bien apretados.

Especificaciones técnicas:

Se dispone de catálogos con especificación de la gama de productos y las especificaciones técnicas.